



TURVAOHJEET; PELASTUSHELIKOPTERI ASLAK

TOIMINTA KÄYNNISSÄ OLEVAN HELIKOPTERIN LÄHEISYYDESSÄ

- ÄLÄ LÄHESTY KÄYNNISSÄ OLEVAA HELIKOPTERIA. MIEHISTÖ TULEE SINUN LUOKSESI.
- ESTÄ AJONEUVOJA TAI IHMISIÄ LÄHESTYMÄSTÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA HELIKOPTERIA. AJONEUVOA EI SAA AJAA 50 M LÄHEMMÄKSI KÄYNNISSÄ OLEVAA HELIKOPTERIA.
- ÄLÄ NOSTA MITÄÄN PÄÄSI YLÄPUOLELLE HELIKOPTERIN LÄHEISYYDESSÄ.
- PÄÄ- JA PYRSTÖROOTTORI OVAT ERITTÄIN VAARALLISIA JA VAIKEASTI HAVAITTAVIA ETENKIN PIMEÄLLÄ.
- TUPAKOINTI JA AVOTULEN KÄSITTELY ON KIELLETTY HELIKOPTERIN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ.

HELIKOPTERIN LASKEUTUMINEN

- Laskeutumisalusta tulee olla päivällä vähintään 25 x 30m ja yöllä vähintään 25 x 55m.
- Laskeutumisalusta tulee olla mahdollisimman tasainen (esim. pelto, p-alue, maantie, kelkkareitti).
- Kuivia hiekka-alustaisia laskupaikkoja ei suositella pölyämisen vuoksi.
- Ajoneuvoliikenne tulee pysäyttää kun laskeutumisalueena käytetään maantietä tai kelkkareittiä.
- Poista laskeutumisaluelta kaikki irtoesineet ja huolehdi, että roska-astioiden kannet on varmistettu. Roottorivirta voi siirtää suuriakin esineitä. Lentäessään ne voivat aiheuttaa vahinkoa ympäristölle ja aiheuttavat vakavan loukkaantumisriskin ihmisille.
- Varoita lentäjää laskeutumispaikan läheisyydessä olevista sähköjohdoista, valaisemattomista mastoista, vaijereista, kevytpeitteistä tms.
- Helpota laskupaikan löytymistä kytkemällä ajoneuvon hälytysvilkut ja pysäköintivalot päälle. Älä suuntaa kirkasta valoa laskeutuvaa helikopteria kohti.
- Helikopteri pyrkii laskeutumaan ja nousemaan vastatuuleen.
- Lentäjä valitsee muun laskupaikan, mikäli esitetty ei hänen mielestään täytä vaatimuksia
- Osoita lentäjälle laskupaikka nostamalla kädet kohtisuoraan ylös, kasvot laskupaikan suuntaan.
- Pysy paikallasi laskupaikan reunalla, kun ohjaat helikopterin laskuun ja käytä aina suojalaseja tai sammutuskypärää suojaamaan silmiä irtoroskilta.
- Suojaa kuulosi. Helikopterin käyntiääni on kova ja voi vaurioittaa kuuloa.
- Helikopteri aiheuttaa voimakkaan ilmapirtauksen. Hyvä asento helikopterin lähestyessä on olla toinen polvi maassa.

HELIKOPTERIN LENTOONLÄHTÖ

- Varmista, että kukaan ei tule laskeutumisalueen välittömään läheisyyteen nousun ajaksi.
- Kenenkään ei tule mennä laskeutumisalueelle tai lähtösuunnan alapuolelle lentoonlähden aikana. Helikopteri voi joutua esim. teknisen vian vuoksi laskeutumaan takaisin.

YHTEYSTIEDOT

- Yhteydenpito VIRVE:llä kohdekunnan puheryhmässä.
- Mikäli helikopteri on matkalla kohteeseen ja haluat soittaa, soita ensihoitajan VIRVE

- ENSIHOITAJA VIRVE: 5821990
- ENSIHOITAJA GSM: +358 (0)40 - 5879 112